

Brf Royal takterrass.

Förklaring styrningar för belysning, värme och markis.

För att tända belysning och värme på terrassen behöver man aktivera timern som sitter på vänster sida om dörren när man kliver ut på terrassen, den är aktiverad i 2 tim, lämnar man terrassen innan tiden går ut kan man trycka en gång till på timern för att släcka all belysning och värme.



För att tända och släcka dom olika belysningsarmaturerna på terrassen använder man strömbrytarna som är placerade på markisstolpen.

Trycker man till på respektive strömbrytare släcker / tänder man respektive armaturgrupp och håller man inne strömbrytaren ljusreglar man respektive armaturgrupp.

För att släcka och tända belysningen i markisen använder man fjärrkontrollen till markisen, se separat information för fjärrkontrollen nedan.

Belysningen runt skorstenen styrs via kopplings ur och tänds / släcks via solens upp och nedgång.

Armatyr på vägg



Armatyr i räcke



Armatyr i tak i trapphus



Armatyr runt låda

Styrning av markisen och belysning och värme i markiskonstruktionen görs via fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen ska förvaras i sin metallask med locket på och i terrass förrådet på plan 5. Efter användning skall fjärrkontrollen läggas tillbaka i förrådet.

För att aktivera fjärrkontrollen trycker man på nedre knappen (märkt A på bilden.)

Någon av markeringarna 1-4 blinkar för att markera vilken funktion som är aktiv (märkt B på bilden), för att byta funktion trycker man på knapp A igen till önskad funktion är aktiv.

- 1- Markishalva mot söder**
- 2- Markishalva mot norr**
- 3- Belysning**
- 4- Värme**
- 5- Samtliga lampor 1-4 blinkar, båda markishalvorna samtidigt.**

När ni valt önskad funktion har följande knappar funktionen:

C - Markis åker ut.

Värme samt belysning tänds, dimmras om knappen hålls intryckt.

D – Markis åker in.

Värme samt belysning släcks, dimmras om knappen hålls intryckt.

E – Markisrörelsen stoppas under in utfällning.

Ingen funktion vid styrning av belysning och värme

Om inte det går att tända belysning och värme, tryck på timern vid dörren.

Vid kraftig vind kommer markisen åka in automatiskt för att förhindra skada på markisduken.

